



Montering af paperflex skilte



Bagplade skrues eller tapes op på væg




Skilt sættes på bagplade



Færdigt


Afmontering af paperflex skilt



Opsat skilt



Magnetnøgle sættes i centrum af skilt



Låsen frigøres fra skiltepladen og skiltet skydes til side



Skiltet tages af